

# OPTONICA

## Installationsanleitung Artikelnr.: 2013

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus
2. Stellen Sie sicher, dass die Hohlraumtiefe min. 120mm beträgt und die Deckenstärke nicht mehr als 20mm aufweist (Bild 1)
3. Bohren Sie das entsprechende Loch in die Decke gemäß der Ausschnittgröße (Bild 2).
4. Nehmen Sie den Innenring heraus und bringen Sie den Rahmen an der Decke an (Bild 3)
5. Schließen Sie die Netzkabel (220-240V) korrekt an (Bild 4)
6. Schieben Sie die Federklemmen nach oben in das Deckenloch, stellen Sie sicher, dass das Produkt richtig in dem Loch sitzt (Bild 5)
7. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, wenn die obigen Schritte fehlerfrei ausgeführt wurden

