

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einführung

Dieser Sys-One Funk Sequenzer ist ein 4 Kanal Sequenzer, der von bis zu 5 verschiedenen Sys-One Funk-Controllern bedient werden kann. Er lässt sich vom Sys-One Master WLAN Controller (Art. 112489) ansprechen und kann somit auch per Smartphone App gesteuert werden. Mit seinen 4 Ausgangskanälen kann der Sys-One Sequenzer RGB+W, RGB, weissdynamisch – kaltweiss / warmweiss – und „Single Color“ LEDs ansteuern. Alle Sys-One Sequenzer sind mit neuester PWM Dimm-Technologie ausgestattet und ermöglichen somit fließende Farbübergänge. Zusätzlich kann

dieser universelle Sys-One Sequenzer mit baugleichen synchronisiert werden. Bitte hierzu einen anzusteuern den Sequenzer als Master im Modus „Receiver“ betreiben, die restlichen verbunden durch ein zweipoliges Steuerkabel als Slave im Modus „Repeater“. Somit arbeitet der IsoLED Art. 122477 Sequenzer als idealer Verstärker. Ein Schaltplan hierzu ist rechts abgebildet. Gehen Sys-One Sequenzer vom Netz, bleibt die letzte gewählte Einstellung erhalten.

Technische Daten

Technische Daten	
Versorgungsspannung/Strom	12-36VDC Konstant Spannung
Besonderheiten	Frequenz: 434MHz/868MHz,
Länge: 167mm	Belastbarkeit max. 4x5A = bei 12V max. 240W,
Breite: 54mm	bei 24V max. 480W angehängte Last
Höhe: 23mm	Hinweis: Bei Betrieb mit nicht entstörten Trafos können Spulen im Trafo zu schwingen beginnen und damit ein hörbares Surren erzeugen.

Installation

1. Setzen Sie den Sys-One Sequenzer (Funk-Empfänger) unter Spannung
2. Drücken und Halten Sie die Lerntaste (learning key) am Sequenzer für 6 Sek. um einen Reset/Löschung des Sequenzers durchzuführen
3. Das am Sequenzer angeschlossene Leuchtmittel/Flexband leuchtet
4. Drücken Sie nun die Lerntaste nochmals kurz für 1 Sekunde
5. Drücken Sie sodann eine Taste auf der Sys-One Fernbedienung
6. Erfolgreiches Einlernen auf den Sequenzer wird durch kurzes Ein/Aus Blinken des am Sequenzer angeschlossenen Leuchtmittels bestätigt PS: Kann der Einlernvorgang nicht erfolgreich durchgeführt werden, (Overload) nehmen Sie den Sequenzer bitte für eine Minuten vom Netz und versuchen Sie anschließend Schritt 1-5 erneut.

112477

Sys-One Funk PWM-Dimmer 4 Kanal, 12-36V 4x5A, 48V 4x2.5A

ISOLED®
CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

